

0° ~15° アジャストプレート：水平角・垂直角対応表 <2015年3月改訂版>

②上部 戻り山数	水平方向角度 <0° ~15° >															
	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°
0山	15.0° 0.0山	15.0° 0.3山	14.9° 0.7山	14.7° 1.0山	14.4° 1.3山	14.1° 1.7山	13.7° 2.0山	13.2° 2.3山	12.7° 2.7山	12.0° 3.1山	11.1° 3.5山	10.2° 3.9山	9.0° 4.4山	7.5° 5.0山	5.4° 5.8山	0° 7.5山
1山	14.9° 0.5山	14.9° 0.8山	14.8° 1.2山	14.6° 1.6山	14.3° 1.8山	14.0° 2.2山	13.6° 2.5山	13.2° 2.8山	12.6° 3.2山	11.9° 3.6山	11.1° 4.0山	10.0° 4.5山	8.8° 5.0山	7.2° 5.6山	5.1° 6.3山	
2山	14.7° 1.0山	14.6° 1.3山	14.5° 1.7山	14.3° 2.0山	14.1° 2.3山	13.8° 2.7山	13.4° 3.0山	12.8° 3.4山	12.3° 3.8山	11.6° 4.2山	10.7° 4.6山	9.6° 5.1山	8.4° 5.6山	6.9° 6.2山	4.5° 7.0山	
3山	14.3° 1.5山	14.2° 1.8山	14.1° 2.2山	13.9° 2.5山	13.7° 2.8山	13.3° 3.3山	12.9° 3.6山	12.5° 3.9山	11.8° 4.3山	11.1° 4.8山	10.1° 5.3山	9.0° 5.8山	7.8° 6.3山	5.8° 7.0山	2.7° 8.1山	
4山	13.7° 2.0山	13.7° 2.3山	13.6° 2.7山	13.3° 3.1山	13.1° 3.4山	12.8° 3.8山	12.3° 4.2山	11.9° 4.5山	11.1° 5.0山	10.3° 5.4山	9.3° 5.9山	8.2° 6.4山	6.6° 7.1山	4.2° 8.0山		
5山	13.0° 2.5山	12.9° 2.8山	12.8° 3.3山	12.6° 3.6山	12.3° 4.0山	11.9° 4.4山	11.5° 4.8山	10.9° 5.3山	10.2° 5.7山	9.3° 6.2山	8.3° 6.7山	6.9° 7.3山	4.9° 8.2山	0.0° 10.0山		
6山	12.1° 3.0山	12.1° 3.4山	12.0° 3.8山	11.8° 4.2山	11.5° 4.6山	11.1° 5.0山	10.5° 5.5山	9.9° 5.9山	9.2° 6.4山	8.1° 7.0山	7.0° 7.6山	5.1° 8.4山	1.7° 9.8山			
7山	11.1° 3.5山	11.1° 3.9山	11.0° 4.3山	10.7° 4.8山	10.4° 5.3山	9.9° 5.8山	9.3° 6.3山	8.7° 6.8山	7.7° 7.3山	6.6° 8.0山	4.9° 8.8山	1.7° 10.3山				
8山	10.0° 4.0山	10.0° 4.5山	9.8° 4.9山	9.6° 5.4山	9.2° 5.9山	8.7° 6.5山	8.0° 7.1山	7.2° 7.7山	6.0° 8.4山	4.4° 9.3山	0.0° 11.5山					
9山	8.8° 4.5山	8.7° 5.1山	8.6° 5.6山	8.3° 6.2山	7.8° 6.8山	7.3° 7.3山	6.4° 8.1山	5.3° 8.9山	3.2° 10.3山							
10山	7.5° 5.0山	7.4° 5.7山	7.2° 6.3山	6.8° 7.0山	6.4° 7.7山	5.6° 8.5山	4.5° 9.4山	2.7° 10.8山								
11山	6.1° 5.5山	6.0° 6.3山	5.8° 7.1山	5.3° 7.9山	4.6° 8.9山	3.5° 10.1山	1.1° 12.2山									
12山	4.6° 6.0山	4.5° 7.0山	4.2° 8.1山	3.6° 9.3山	2.3° 11.0山											
13山	3.1° 6.5山	2.9° 8.1山	2.4° 9.8山	0.8° 12.8山												
14山	1.6° 7.0山	1.2° 10.3山														
15山	0° —山															

①全体移動山数／垂直方向角度一覧

調整手順：①分上下組で回転し、②分上部を逆回転させ調整する。

* 本対応表は受圧面を基準とした補正角です。

7.5° ~ 22.5° アジャストプレート：水平角・垂直角対応表 <2015年3月改訂版>

②上部 戻り山数	水平方向角度 <7.5° ~ 22.5° >																						
	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°
0山	22.5° 0.0山	22.5° 0.3山	22.4° 0.4山	22.3° 0.7山	22.2° 0.8山	21.9° 1.1山	21.6° 1.3山	21.4° 1.5山	21.0° 1.8山	20.5° 2.0山	20.0° 2.3山	19.6° 2.4山	19.0° 2.7山	18.1° 3.0山	17.4° 3.3山	16.7° 3.5山	15.6° 3.8山	14.7° 4.1山	13.5° 4.4山	11.8° 4.8山	10.1° 5.3山	8.0° 5.8山	4.6° 6.5山
1山	22.4° 0.3山	22.4° 0.6山	22.3° 0.8山	22.2° 1.0山	22.0° 1.2山	21.8° 1.4山	21.5° 1.7山	21.3° 1.8山	20.9° 2.1山	20.4° 2.3山	19.9° 2.6山	19.3° 2.8山	18.7° 3.1山	18.1° 3.3山	17.3° 3.6山	16.6° 3.8山	15.5° 4.2山	14.3° 4.5山	13.1° 4.8山	11.8° 5.2山	9.7° 5.7山	7.6° 6.2山	4.2° 6.9山
2山	22.1° 0.6山	22.0° 0.9山	22.0° 1.1山	21.8° 1.3山	21.6° 1.6山	21.5° 1.8山	21.2° 2.0山	20.8° 2.3山	20.6° 2.4山	20.1° 2.7山	19.6° 2.9山	19.0° 3.2山	18.4° 3.4山	17.8° 3.7山	16.8° 4.0山	16.1° 4.3山	15.0° 4.6山	13.8° 4.9山	12.6° 5.3山	11.0° 5.7山	9.3° 6.1山	6.8° 6.7山	1.5° 7.8山
3山	21.5° 1.0山	21.5° 1.3山	21.4° 1.5山	21.3° 1.7山	21.1° 1.9山	20.8° 2.2山	20.6° 2.3山	20.3° 2.6山	19.9° 2.8山	19.4° 3.1山	18.9° 3.3山	18.4° 3.6山	17.7° 3.8山	16.9° 4.2山	16.1° 4.4山	15.1° 4.8山	14.3° 5.0山	12.8° 5.4山	11.6° 5.8山	10.0° 6.2山	7.6° 6.8山	4.4° 7.5山	
4山	20.8° 1.3山	20.7° 1.6山	20.6° 1.8山	20.5° 2.1山	20.3° 2.3山	20.1° 2.5山	19.8° 2.8山	19.4° 3.0山	19.0° 3.3山	18.5° 3.5山	18.0° 3.8山	17.3° 4.1山	16.7° 4.3山	16.0° 4.6山	15.0° 4.9山	14.0° 5.3山	12.9° 5.6山	11.4° 6.0山	9.9° 6.4山	7.9° 6.9山	5.2° 7.6山		
5山	19.8° 1.6山	19.8° 1.8山	19.7° 2.1山	19.6° 2.3山	19.4° 2.5山	19.2° 2.8山	18.9° 3.0山	18.5° 3.3山	18.1° 3.6山	17.6° 3.8山	17.1° 4.1山	16.4° 4.4山	15.8° 4.7山	14.9° 5.0山	14.0° 5.3山	12.7° 5.8山	11.6° 6.1山	10.2° 6.5山	8.4° 7.0山	5.5° 7.8山			
6山	18.7° 1.8山	18.6° 2.3山	18.5° 2.5山	18.4° 2.8山	18.1° 3.0山	17.9° 3.3山	17.6° 3.5山	17.1° 3.8山	16.7° 4.1山	16.2° 4.3山	15.5° 4.7山	14.8° 5.0山	13.9° 5.3山	13.0° 5.7山	12.1° 6.0山	10.8° 6.4山	9.2° 6.9山	7.4° 7.4山	4.7° 8.2山				
7山	17.4° 2.1山	17.4° 2.3山	17.3° 2.6山	17.2° 2.8山	17.0° 3.2山	16.7° 3.4山	16.4° 3.8山	16.0° 4.0山	15.5° 4.3山	14.9° 4.7山	14.3° 5.0山	13.6° 5.3山	13.0° 5.6山	11.7° 6.1山	10.5° 6.5山	9.1° 7.0山	6.9° 7.7山	4.0° 8.5山					
8山	16.0° 2.3山	16.0° 2.7山	15.9° 2.9山	15.7° 3.3山	15.4° 3.6山	15.2° 3.8山	14.8° 4.2山	14.3° 4.5山	13.8° 4.8山	13.2° 5.2山	12.4° 5.6山	11.4° 6.0山	10.4° 6.0山	9.1° 6.9山	7.5° 7.5山	5.2° 8.3山	0.5° 9.7山						
9山	14.5° 2.4山	14.5° 2.8山	14.3° 3.2山	14.1° 3.5山	13.9° 3.8山	13.5° 4.3山	13.0° 4.6山	12.6° 4.9山	11.9° 5.3山	11.1° 5.8山	10.3° 6.2山	9.2° 6.7山	7.8° 7.3山	6.0° 7.9山	3.4° 8.8山								
10山	13.0° 2.4山	12.9° 2.8山	12.8° 3.3山	12.6° 3.6山	12.3° 4.0山	11.9° 4.4山	11.5° 4.8山	10.8° 5.3山	10.2° 5.7山	9.3° 6.2山	8.1° 6.8山	6.9° 7.3山	4.9° 8.2山	0.1° 10.0山									
11山	11.4° 2.4山	11.3° 3.0山	11.1° 3.4山	10.9° 3.8山	10.5° 4.3山	10.0° 4.8山	9.4° 5.3山	8.7° 5.8山	7.8° 6.3山	6.7° 6.9山	5.0° 7.8山	2.6° 8.8山											
12山	9.9° 2.3山	9.9° 2.8山	9.7° 3.3山	9.4° 3.8山	9.0° 4.3山	8.4° 4.8山	7.7° 5.4山	6.8° 6.1山	5.6° 6.8山	3.9° 7.8山													
13山	8.7° 1.7山	8.6° 2.3山	8.4° 2.9山	8.0° 3.5山	7.6° 4.1山	6.9° 4.8山	6.0° 5.5山	4.9° 6.3山	3.2° 7.4山														
14山	7.8° 1.0山	7.7° 1.7山	7.5° 2.3山	7.1° 2.9山	6.5° 3.7山	5.8° 4.4山	4.8° 5.3山	3.2° 6.4山															
15山	7.5° 0.0山	7.4° 0.4山	7.2° 1.3山	6.8° 2.0山	6.3° 2.8山	5.5° 3.5山	4.4° 4.5山	2.6° 5.8山															

①全体移動山数／垂直方向角度一覽

調整手順：①分上下組で回転し、②分上部を逆回転させ調整する。

* 本対応表は受圧面を基準とした補正角です。